

塗 装 仕 様 書

塗 装 略 号 : E P 塗 装 仕 様 : 合成樹脂エマルジョンペイント塗り

素 材 : コンクリート・ALCパネル

部 位 : 屋 外 / 屋 内

素地ごしらえ : B種 種 別 : B 種

規 格 : J I S K 5 6 6 3 I 種 塗 料 名 : ビニデラックス300S

工 程			規 格 番 号		塗 料 そ の 他		塗付量 (kg/㎡)	塗 装 間 隔 (20℃)
素地ごしらえ	1	乾 燥	素地を十分に乾燥させる。					
	2	汚 れ , 付 着 物 除 去	素地を傷つけないように除去する。					
	3	下 地 調 整 塗	J I S A 6 9 1 6 C-1	アレスカチオンWフィラー 上 水	100 50～65	—	24時間以上 7日以内	
			J I S A 6 9 1 6 C-2	アレスカチオンWフィラー 上 水	100 40～50	—		
			全面に塗り付けて平滑にする。					
4	研 磨 紙 ず り	研磨紙P120～220				乾燥後、全面を平らに研磨する。		
1	下 塗 り		J I S K 5 6 6 3	EPシーラー 白 上 水	100 0～50	0.07	2時間以上 7日以内	
2	中 塗 り		J I S K 5 6 6 3 Ⅰ種	ビニデラックス300S 上 水	100 0～15	0.10	2時間以上 7日以内	
3	上 塗 り		J I S K 5 6 6 3 Ⅰ種	ビニデラックス300S 上 水	100 0～15	0.10	—	

- (注) 1. 素地ごしらえで下地調整塗りをする場合、不陸調整厚さが1mm以下ならC-1を、1~2mm程度ならC-2を用いる。
アレスカチオンWフィラーを適切な希釈を行い、塗りつけてください。
2. ビニデラックス300Sをエアレススプレーで塗装する場合は、上水を20~30%入れてください。

「塗付量」と「所要量」について

「塗付量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の付着質量のことです。
「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の使用質量のことです。
「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付量」よりも多くなります。

※ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。