

塗 装 仕 様 書

塗 装 略 号 : E P - G 塗 装 仕 様 : つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗り

素 材 : けい酸カルシウム板

部 位 : 屋 外 / 屋 内

下 地 調 整 : R B 種 種 別 : B 種

規 格 : J I S K 5 6 6 0 塗 料 名 : アレスアクアグロス

工 程			規 格 番 号		塗 料 そ の 他		塗付量 (kg/㎡)	塗 装 間 隔 (2 0℃)
下 地 調 整	1	既 存 塗 膜 の 除 去	劣化しぜい弱な部分を除去する。					
	2	汚 れ , 付 着 物 除 去	素地を傷つけないように除去する。					
	3	吸 込 止 め	J A S S 1 8 M - 2 0 1	浸透形Mシーラー 塗料用シンナーA	1 0 0 0	—	4 時間以上 7 日以内	
	4	穴 埋 め ・ パ テ か い	J I S K 5 6 6 9	合成樹脂エマルジョンパテ (一般形)		釘頭, たたき跡, 傷等を埋 め, 不陸を調整する。		
	5	研 磨 紙 ず り	研磨紙P 1 2 0 ~ 2 2 0				パテ乾燥後, 表面を平らに研 磨する。	
1	下 塗 り	J I S K 5 6 6 3	EPシーラー 白 上 水	1 0 0 0 ~ 5 0	0. 0 7	2 時間以上 7 日以内		
2	中 塗 り	J I S K 5 6 6 0	アレスアクアグロス 上 水	1 0 0 3 ~ 2 0	0. 1 0	2 時間以上 7 日以内		
3	上 塗 り	J I S K 5 6 6 0	アレスアクアグロス 上 水	1 0 0 3 ~ 2 0	0. 1 0	—		

(注) 1. けい酸カルシウム板の場合、下地調整時の穴埋め・パテかい前に吸込止めとしてJASS 18 M-201を全面に塗付けける。JASS 18 M-201は日本建築学会材料規格である。

「塗付け量」と「所要量」について

- 「塗付け量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の付着質量のことです。
- 「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の使用質量のことです。
- 「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付け量」よりも多くなります。

※ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。